



**HENDI**  
FOOD SERVICE EQUIPMENT

Instrukcja obsługi

# KOSZE ZE STALI



691304  
691311  
691328  
691335  
691342



691359  
691366

Kod: 691304  
691311  
691328  
691335  
691342  
691359  
691366  
691373  
691380  
691397



691373



691380



691397

Przed użyciem należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu pojemnika na śmieci HENDI. W celu jak największej satysfakcji z użytkowania produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją użytkowania.

## 1. OBSŁUGA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

- Pojemniki na śmieci są przeznaczone tylko i wyłącznie do przechowywania odpadów.
- Miejsce, w którym znajdują się pojemniki na śmieci powinno być higieniczne. Należy pamiętać o częstym opróżnianiu pojemników na śmieci aby zapobiec powstawaniu przykrych zapachów oraz zapobiec możliwości żerowania gryzoni.
- Przy użytkowaniu pojemników na śmieci należy zwrócić szczególną uwagę aby pojemniki nie znajdowały się w zawilgoconym środowisku. Stały kontakt kosza z wilgocią może przyczynić się do powstawania nalotów na powierzchni stali oraz powstawania rdzy.
- Każde uszkodzenie mechaniczne (wgniecenie, rysy) pojemnika może skutkować odroczonej w czasie powstawaniem rdzy.
- Pojemnik na śmieci powinien być wypelniony odpadami maksymalnie w  $\frac{3}{4}$  pojemności. Ułatwi to jego opróżnianie.
- Zaleca się używanie worków na śmieci. Bezpośredni kontakt pojemnika z odpadami wilgotnymi lub chemicznymi może skutkować zniszczeniem powierzchni pojemnika.
- Kosze, które są przeznaczone do użytku zewnętrznego nie mogą być narażone na kontakt ze środkami służącymi do rozpuszczania lodu produkowanymi na bazie soli.
- Kosze Eko – pojemników do segregacji odpadów selektywnych należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem – należy zwrócić uwagę na naklejki informujące znajdujące się na koszach i segregować odpady zgodnie z instrukcją. Odpady w koszach Eko umieszczamy przez otwór w pokrywie lub przez podniesienie pokrywy nie posiadającej otworu.
- Kosze pedałowe z kubtem wewnętrznym – Kosze pedałowe przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku wewnętrznego. Pokrywa kosza pedałowego uruchamiana jest przez naciśnięcie przycisku znajdującego się w dolnej części kosza. Jeśli po naciśnięciu przycisku pokrywa nie zmienia pozycji należy podnieść pokrywę kosza ręką i poprawić ułożenie kubta wewnętrznego, tak aby metalowy uchwyt kubta znajdował się w tylnej części kosza. **UWAGA!** Nie należy używać zwiększonej siły przy naciskaniu przycisku pedałowego jeśli pokrywa jest zablokowana. Spowoduje to jedynie uszkodzenie mechanizmu pedałowego.
- Kosz z popielnicą – podczas użytkowania kosza z popielnicą należy zwrócić szczególną uwagę aby wyrzucane niedopałki były ugaszone. Kosze z popielnicą należy stawiać w miejscach oddalonych od materiałów łatwopalnych oraz chemikaliów. Aby opróżnić pojemnik z niedopałkami należy usunąć pokrywę kosza i odwrócić pojemnik tak, aby zawartość znalazła się w dolnej części kosza. Po opróżnieniu pojemnika należy złożyć pokrywę. **UWAGA!** Pod żadnym pozorem nie należy opróżniać pojemnika jeśli znajdują się w nim nieugaszone niedopałki.
- Kosze z czaszą – Kosze z czaszą posiadają pokrywę - czaszę z uchylną klapką. Przy umieszczeniu odpadów w koszach posiadających czaszę należy przytrzymać klapkę jedną ręką. Klapka posiada mechanizm sprężynowy, który utrudnia wyciągnięcie odpadu, jak również ręki, jeśli klapka nie jest przytrzymywana (zablokowana) drugą ręką.
- Użytkowanie przez dzieci – **UWAGA!** Kosz nie jest zabawką! Ze względu na możliwość uszkodzenia ciała (skaleczenie, przyciśnięcie i tym podobne) lub połknięcie małych elementów zabrania się użytkowania pojemników na śmieci przez dzieci. Nie należy umieszczać pojemników na śmieci w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci ze względu na możliwość dostania się odpadów do ich układu pokarmowego.



---

## 2. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Pojemniki oraz ich elementy wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej i satynowanej – powierzchnię należy czyścić miękką szmatką lub gąbką nasączoną preparatem do pielęgnacji stali nierdzewnej. Po umyciu wytrzeć suchą szmatką aby zapobiec powstawaniu plam.
- Pojemniki oraz ich elementy lakierowane – powierzchnię należy myć miękką szmatką lub gąbką nasączoną płynem lub żelem do mycia naczyń. Po umyciu wytrzeć suchą szmatką aby zapobiec powstawaniu plam.

---

## 3. GWARANCJA ORAZ OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

- Producent udziela gwarancji na pojemniki na śmieci na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.
- Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest okazanie dowodu zakupu.
- Gwarancją są objęte: powstałe z winy producenta – uszkodzenia mechanizmów, uszkodzenie powłoki (blach, lakier)
- Gwarancją nie są objęte: powstałe z winy użytkownika uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia, rysy) i chemiczne, siły przyrody i zdarzenia losowe.
- W czasie trwania gwarancji pojemnika na śmieci, w którym ujawniła się wada, producent usunie wadę produktu po rozpatrzeniu reklamacji w Zakładzie Produkcyjnym. Reklamujący powinien dostarczyć wadliwy produkt bezpośrednio do placówki handlowej, w której czajnik został nabyty (nie do producenta).
- Utrata praw gwarancyjnych następuje w przypadku: przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika, celowego uszkodzenia pojemnika na śmieci, braku dowodu zakupu.
- Użytkowanie pojemnika na śmieci niezgodne z przeznaczeniem spowoduje utratę gwarancji.

PL



Po zakończeniu eksploatacji produktu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi, tylko należy odstawić do punktu odbioru odpadów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za odstawienie wycofanego z użytkowania produktu do punktu utylizacji. Nieprzestrzeganie tej zasady może być karane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Jeśli urządzenie wycofane z użytkowania jest poprawnie odebrane jako osobny odpad, może zostać przetworzone

i zutylizowane w sposób przyjazny dla środowiska, co zmniejsza negatywny wpływ na środowisko i zdrowie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dostępnych usług w zakresie odbioru odpadów, należy skontaktować się z lokalną firmą odbierającą odpady albo sklepem, w którym zakupiono urządzenie. Producenci i sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za ponowne przetwarzanie, obróbkę i utylizację odpadów, ani bezpośrednio ani za pośrednictwem systemu publicznego.



**Hendi B.V.**

Steenoven 21

3911 TX Rhenen, The Netherlands

**Tel:** +31 (0)317 681 040

**Fax:** +31 (0)317 681 045

**Email:** [info@hendi.eu](mailto:info@hendi.eu)

**Find Hendi on internet:**

[www.hendi.eu](http://www.hendi.eu)

[www.facebook.com/HendiFoodServiceEquipment](https://www.facebook.com/HendiFoodServiceEquipment)

[www.linkedin.com/company/hendi-food-service-equipment-b.v.](https://www.linkedin.com/company/hendi-food-service-equipment-b.v.)

[www.youtube.com/HendiEquipment](https://www.youtube.com/HendiEquipment)

**Hendi Polska Sp. z o.o.**

ul. Magazynowa 5

62-023 Gądkki, Poland

**Tel:** +48 61 6587000

**Fax:** +48 61 6587001

**Email:** [info@hendi.pl](mailto:info@hendi.pl)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian  
oraz błędów drukarskich w instrukcji.