



Montaż szfy skręcanej :

1. Korpusy drzwiowe w pozycji pionowej wsuwamy w boki i przesuwamy aż do momentu oparcia się o podgięcia boków (patrz strzałki kierunkowe na rysunku).
2. Nakładamy sufit na górę korpusu.
3. Całość skręcamy elementami łącznymi M5x16 (pakowanymi w woreczku strunowym) dostarczonymi w kapcie z szafą.
4. Montujemy dno a następnie przegrodę (wkładając je luźno) do wnętrza korpusu.
5. Zrywamy folie ochronną i regulujemy szafę na stopkach.

Elementy składowe szafy

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. Korpus drzwiowy | - 2szt. |
| 2. Sufit | - 1szt. |
| 3. Bok | - 2szt. |
| 4. Dno | - 1szt. |
| 5. Przegroda | - 1szt. |
| 6. Półka | - 2szt. |
| 7. Elementy łączne M5x16 | - 8szt. |

Narzędzie robocze

1. Wkrętak krzyżakowy (brak w zestawie)

Uwaga :

1. Zachować dokładność i poprawność montażu.

1	poz	nazwa części	ilość	materiał:	numer rysunku,norma	uwagi
rysował: inż. Roman Krystek			nazwa przedmiotu INSTRUKCJA MONTAZU			
POLGAST Sp. z o.o.			Szafy przelotowej z drzwiami suwanymi			
			nr.rys.	POL-303 SK.	arkusz	arkuszy:
					1	1