


Ostrzałka do noży

Model: 247501



1. przegroda pierwszego stopnia ostrzenia
2. przegroda drugiego stopnia ostrzenia

Zawsze należy umyć nóż przed przystąpieniem do ostrzenia.

Uwaga: Trzymaj lewą dłoń ręką ostrzałki tak, aby wszystkie palce włącznie z kciukiem pozostały bezpiecznie za ścianką z lewej strony, łączącą rękę ostrzałki z częścią, gdzie znajdują się przegrody 1 i 2.

Pierwszy stopień ostrzenia:

Zamierzając naostrzyć nóż, połóż ostrzałkę na blacie i chwyć lewą dłoń za rękę ostrzałki.

Następnie włóż ostrze noża do przegrody numer 1. Pchnij je do dołu, tak by krawędź złapała kontakt z dyskami po obu jej stronach, po czym przeciągnij ostrzem do tyłu i do przodu. Aby uzyskać optymalny rezultat, ustaw ostrze dokładnie pośrodku przegrody.

Rusz ostrzem do dołu używając przy tym siły. Zwróć uwagę na dyski, czy że zachodzi ich rotacja podczas ruszania ostrzem. Efekt ostrzenia będzie mniejszy jeśli za słabo umiesz nóż ostrzem do dołu.

Jeżeli Twój nóż, przed ostrzeniem, nie był aż tak tępy, zobaczysz, że tylko około 10-ciu lub mniej przeciągnięć ostrzem (do tyłu i do przodu naprzemiennie, z zalecaną siłą nacisku ku dołowi) wystarczy, aby uzyskać bardzo dużą ostrość noża. Jeśli zaś nóż przed ostrzeniem był bardzo tępy, będzie potrzebna przeciągnąć ostrzem (w tył i przód) 20 lub więcej razy za pierwszym razem, chcąc uzyskać właściwy efekt. Przed zakończeniem ostrzenia w przegrodzie 1 sprawdź efekt pracy przecinając kartkę papieru. Winno odbyć się to z łatwością, niemniej z zauważalną szorstkością.

Drugi stopień ostrzenia:

Po tym jak ostrze noża zostało właściwie zaostrene w przegrodzie 1, wystarczy 2-3 przeciągnięcia (tył, przód) w przegrodzie 2, aby wytworzyć małą dodatkową krawędź ostrza i tym samym, by uzyskać bardzo dobry efekt ostrości. W tym momencie ostrze winno przecinać kartkę papieru gładko i z lekkością. Dla zoptymalizowania rezultatu ułóż ostrze dokładnie pośrodku przegrody. Zastosuj 4-5 przeciągnięć w przegrodzie 1 z odpowiednią siłą, a następnie, z lżejszym naciskiem przeciągnij ostrzem w przegrodzie 2 (3-4 razy). Upewnij się przy nacisku nożem, że dyski pracują.